BRNO/ NOVÝ JIČÍN



200 m
29,0
29,0
28,950
BRNO
OLOMOUC
NOVÝ JIČÍN
48
E462
148
70
10
POZOR
SILNICE 486
HUKVALDY - FRENŠTÁT p.R.
IP22
POZOR
SILNICE 486
HUKVALDY - FRENŠTÁT p.R.
IP22
FRÝDEK-MÍSTEK
PŘÍBOR
48
E462
58
OSTRAVA
ROŽNOV p. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
30
1000 m
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
IS11b
FRÝDEK-MÍSTEK
PŘÍBOR
48
E462
58
OSTRAVA
ROŽNOV p. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
30
600 m
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
IS11b


200 m
STOP
POZOR
SILNICE 486
HUKVALDY -
- FRENŠTÁT p.R.
IP22
POZOR
SILNICE 486
HUKVALDY -
- FRENŠTÁT p.R.
IP22
29.550
FRÝDEK-MÍSTEK
PŘÍBOR
48
E462
OSTRAVA
MOŠNOV p.o.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
58
30
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
IS11b


OSTRAVA
ROŽNOV P. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
58
30
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
IS11b
ROŽNOV P. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
58
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
IS11b


IS11b
OSADIT NA STOJKU
HUKVALDY
ROŽNOV P. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
58
BRNO
OLOMOUC
48
E462
BRNO
OLOMOUC
48
E462
2x3,50
1,75
1,75
58
OSTRAVA
Letiště
58
ROŽNOV P. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
58
IS11b
OSADIT NA STOJKU
HUKVALDY
OSTRAVA
Letiště
58
ROŽNOV P. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
58
IS11b
OSADIT NA STOJKU
HUKVALDY
ZKPP
km 28,568184
150 m
48
E462
FRÝDEK-MÍSTEK
PŘÍBOR
LIBHOŠŤ
KOPŘIVNICE
OSTRAVA
MOŠNOV
58
BRNO
OLOMOUC
48
E462


IS11b
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
OSTRAVA
Letiště
ROŽNOV P. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
58
30
BRNO
OLOMOUC
48
E462
31,0
KKPP
km 28,658351
BIELSKO-B.
PL
81
FRÝDEK-MÍSTEK
17
PŘÍBOR
4
48
E462
31,0
KKPP
km 28,845623
IS11b
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
OSTRAVA
ROŽNOV P. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
58
30
BRNO
OLOMOUC
48
E462


IS11b
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
OSTRAVA
ROŽNOV P. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
58
500 m
30
BRNO
OLOMOUC
48
E462


32.0
32.0
30
OSTRAVA
ROŽNOV P. R.
KOPŘIVNICE
PŘÍBOR
900 m
58
BRNO
OLOMOUC
48
E462
HUKVALDY
IS11b
OSADIT NA STOJKU
RYCHALTICE
OSADIT NA STOJKU
IS11b
500 m
PŘÍBOR
E462
48
FRÝDEK-MÍSTEK
33


32.5
32.5
PŘÍBOR
33
RYCHALTICE
OSADIT NA STOJKU
IS11b


30
1400 m
48
E462
BRNO
OLOMOUC
PŘÍBOR
Letiště
151
73
4
9
PŘÍBOR
33
RYCHALTICE
OSADIT NA STOJKU
IS11b
KATEŘINICE
OLOMOUC
48
E462
150 m
Příbor
KATEŘINICE
PŘÍBOR-KLOKOČOV
OLOMOUC
48
E462
100 m
V2b 1,5/1,5/0,25
FRÝDEK-MÍSTEK
48
E462


IS11b
OSADIT NA STOJKU
HUKVALDY
PŘÍBOR
33
IS11b
OSADIT NA STOJKU
HUKVALDY
PŘÍBOR
33
PŘÍBOR
100 m


IS11b
OSADIT NA STOJKU
HUKVALDY
500 m
PŘÍBOR
BRNO
OLOMOUC
Letiště
48
E462
33


36,5
36,5
200
IP22
POZOR
SILNICE 486
HUKVALDY - FRENŠTÁT p.R.
IP22
POZOR
SILNICE 486
HUKVALDY - FRENŠTÁT p.R.
36,620
FRÝDEK-MÍSTEK
48
E462
HUKVALDY
BRUŠPERK
486
648
500 m
38
RYCHALTICE
OSADIT NA STOJKU
IS11b


48
E462
BRNO
OLOMOUC
PŘÍBOR
156
78
6
37,0
37,0
200 m
5 KATEŘINICE
POZOR
SILNICE 486
HUKVALDY - FRENŠTÁT p.R.
IP22
POZOR
SILNICE 486
HUKVALDY - FRENŠTÁT p.R.
IP22
37,120
HUKVALDY
BRUŠPERK
486
648
38
RYCHALTICE
OSADIT NA STOJKU
IS11b
5 KATEŘINICE
LAPAČ SPLAVENIN


48
BRNO
OLOMOUC
648
486
HUKVALDY 4
BRUŠPERK 6
648
FRÝDEK MÍSTEK 3
IS11b
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
38
HUKVALDY
BRUŠPERK
486
648
37,5
40
37,5
38
HUKVALDY
BRUŠPERK
486
648
RYCHALTICE
OSADIT NA STOJKU
IS11b
486
648
RYCHALTICE
OSADIT U STÁV. SMĚRNÍKU
IS11b


IS11b
OSADIT NA STOJKU
HUKVALDY
486
648
HUKVALDY
BRUŠPERK
38
IP22
POZOR
SILNICE
486
HUKVALDY -
- FRENŠTÁT p.R.
IP22
POZOR
SILNICE
486
HUKVALDY -
- FRENŠTÁT p.R.
38,235
200 m
38,0
38,0
48
E462
ČESKÝ TĚŠÍN
FRÝDEK-MÍSTEK
34
9
38
BRNO
OLOMOUC
48
E462
HUKVALDY
BRUŠPERK
486
648
500 m
IS11b
HUKVALDY
OSADIT NA STOJKU
38,5
38,5


FRÝDEK-MÍSTEK
38.735
IP22
POZOR
486
SILNICE
HUKVALDY -
- FRENŠTÁT p.R.
IP22
POZOR
486
SILNICE
HUKVALDY -
- FRENŠTÁT p.R.
200 m

LEGENDA

⚠ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

⚠ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ

⚠ A15 NAVRŽENÉ PŘENOSNÉ SDZ
STANOVUJE MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

— DOČASNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NENÍ

— STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

▨ PRACOVNÍ MÍSTO

POZNÁMKA

Umístění přechodného DZ bude dle TP č.66, typových DIO a příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, 1 díl
Dopravní značení bude ve zvětšeném provedení, třída retroreflexe č.2

VYPRACOVAL:	Ing. Antonín Musil		
NÁZEV STAVBY: **II/486 HUKVALDY - DOLNÍ SKLENOV MOSTY 486-011, 486-012**		MĚŘÍTKO:	1:1500
		FORMÁT:	23 A4
		ÚČEL:	RDS
OBSAH: **SITUACE NA DÁLNICI D48**		ČÍSLO PŘÍLOHY:	03
		DATUM:	02/2022

ZLIN MARK
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
ZLINMARK DZ s.r.o.
Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00, Brno
Mob.: +420725994691
email: zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz